

# DALI KATCH

ERGÄNZUNG ZUR BETRIEBSANLEITUNG

## ANZEIGE DER INSTALLIERTEN FIRMWARE-VERSION

**ACHTUNG:** Als erstes die Wiedergabe beenden und den DALI KATCH ausschalten.



IN ADMIRATION OF MUSIC



# ANZEIGE DER INSTALLIERTEN FIRMWARE-VERSION

1

1. Beenden Sie die Wiedergabe über den DALI KATCH.
2. Schalten Sie den DALI KATCH aus.
3. Drücken und halten Sie die Sound Mode-Taste und drücken Sie zudem die Netztaste, bis alle Leuchtsegmente kurz blau aufleuchten.

Nun lässt sich die installierte Firmware-Version aus einer Folge aufleuchtender Segmente erkennen. Sie ergibt sich aus der Summe der nachfolgend bezeichneten und den Segmenten zugeordneten Werten:



## 1. AUFLEUCHTEN:

Stelle(n) vor dem Punkt

## 2. AUFLEUCHTEN:

“ ”

## 3. AUFLEUCHTEN:

Stelle(n) nach dem Punkt

## BEISPIEL: VERSION 1.1

1. Aufleuchten:  
Segment oben rechts



Wert = 1

2. Aufleuchten:  
alle Segmente blau



entspricht einem Punkt

3. Aufleuchten:  
Segment oben rechts



Wert = 1

## BEISPIEL: VERSION 2.5

1. Aufleuchten:  
Segment unten rechts



Wert = 2

2. Aufleuchten:  
alle Segmente blau



entspricht einem Punkt

3. Aufleuchten:  
Segm. oben re. + unten li.



Wert = 1+4 = 5

