

DALI iO

사용 설명서



IN ADMIRATION OF MUSIC

목차

1. 소개	3
2. DALI IO 헤드폰에 대해 알아보기	4
3. DALI IO 헤드폰 사용하기	5
3.1 시작.....	5
3.2 Bluetooth 연결.....	6
3.3 유선 연결	7
3.4 DALI IO 헤드폰 제어하기	9
3.5 잡음 제거(IO-6에만 해당).....	10
4. DALI IO 헤드폰 유지 관리하기	11
4.1 이어패드	11
4.2 청소.....	11
4.3 다시 시작 및 초기화.....	12




1. 소개

DALI IO 헤드폰을 선택해 주셔서 감사합니다. DALI는 음악에 대한 순수한 열정과 음악의 정직한 재생 기술을 바탕으로 운영됩니다. 홈 엔터테인먼트 경험의 사실성을 높이기 위한 새로운 기술의 개발과 개선은 우리가 세계 최고의 헤드폰으로 생각하는 것을 만들어 내기 위한 여정의 주요 목표입니다.


DALI IO-4 헤드폰 패키지의 내용물은 다음과 같습니다.

- USB-C 케이블
- 3.5mm 스테레오 케이블
- 스트링백



DALI IO-6 헤드폰 패키지의 내용물은 다음과 같습니다.

- USB-C 케이블
- 3.5mm 스테레오 케이블
- 플라이트 어댑터
- 여행용 케이스





IN ADMIRATION OF MUSIC

참고

포장 상자를 개봉할 때 제품을 손상시키지 않도록 주의하십시오. 혹시라도 누락된 것이 있으면 DALI 판매점이나 대리점에 문의하십시오. 나중에 사용할 수 있도록 포장재를 보관하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 포장재를 책임있게 폐기하고 적절하게 부품을 재활용하십시오.



2. DALI IO 헤드폰에 대해 알아보기



DALI IO-4 및 IO-6는 USB 또는 기존의 유선 연결과 함께 사용할 수도 있는 재충전용 Bluetooth 무선 헤드폰입니다. IO-6 모델은 옵션으로 능동형 소음 제거(ANC) 기능을 추가적으로 탑재하고 있습니다.

IO 헤드폰의 제어 버튼, 연결 소켓 및 표시등이 왼쪽 그림에 나와 있습니다.
다음 단원에 관련 설명이 나옵니다.

참고

IO 헤드폰은 비디오 프롬프트 오디오 메시지를 재생하여 사용자를 안내하고 작동 상태를 알려줍니다.




IN ADMIRATION OF MUSIC



3. DALI IO 헤드폰 사용하기

3.1 시작

IO 헤드폰은 처음 사용하기 충분한 정도로 배터리가 충전되어 공급되기 때문에 즉시 켜서 사용할 수 있습니다.



- IO 헤드폰을 켜려면 녹색 표시가 보이도록 전원 스위치를 ON 위치로 밀니다. 전원을 켜고 배터리 충전기에서 분리하면 배터리 잔량이 배터리 표시등에 표시됩니다. 배터리 표시등은 배터리 잔량이 감소함에 따라 녹색(> 50% 충전), 주황색, 빨간색 순서로 변합니다. 배터리 잔량이 매우 부족하면 표시등이 빨간색으로 깜박입니다.
- 처음 켤 때 IO 헤드폰에 배터리가 충전된 상태이더라도 제공된 USB 케이블을 사용하여 충전기에 연결하는 것이 좋습니다. 표준 USB 휴대폰 충전기 또는 적절한 전원 공급 장치가 달린 컴퓨터 USB 소켓을 사용할 수 있습니다. 충전기에 연결했을 때 충전 중일 때는 헤드폰 배터리 표시등이 주황색으로 깜박이고 완전히 충전되면 녹색으로 켜진 상태를 유지합니다.

참고

스위치를 켤 때와 충전이 필요할 때 헤드폰 음성 신호음으로 배터리 잔량을 알려줍니다.


오디오 소스가 재생되지 않고 미니 잭이 연결되지 않았고 잠음 제거 기능(10-6만 해당)가 해제된 상태에서 헤드폰을 켜둔 채로 놔두면 10분 후에 자동으로 꺼집니다.



3. DALI IO 헤드폰 사용하기

3.2 Bluetooth 연결

IO 헤드폰을 스마트폰과 같은 Bluetooth 오디오 소스에 연결하려면 헤드폰을 Bluetooth 페어링 모드로 전환해야 합니다.



- Bluetooth 페어링 모드를 사용하려면 헤드폰을 켜고 전원 스위치를 끝까지 밀고 1초 동안 유지합니다.

헤드폰 Bluetooth 표시등이 파란색으로 표시되면서 페어링 모드를 나타냅니다.

- 이제 헤드폰과 페어링할 장치에서 Bluetooth 설정 메뉴를 열고 사용 가능한 연결 목록에서 "DALI IO"를 선택합니다.

Bluetooth 장치에 연결하면 헤드폰의 Bluetooth 표시등이 계속 파란색으로 표시됩니다. 이후에 음악을 재생하거나 Bluetooth 장치에서 전화를 걸거나 받으면 오디오 스트림이 헤드폰을 통해 전달됩니다.

IO 헤드폰은 이전에 연결된 총 4의 Bluetooth 장치를 기억하며 전원을 켜면 가장 최근에 사용한 장치에 자동으로 연결을 시도합니다. 가장 최근에 사용한 장치가 사용할 수 없는 상태라면 헤드폰이 이전에 사용한 장치 목록의 아래 항목을 작동시킵니다.

참고


3분 이내에 어떤 장치도 페어링되지 않으면 헤드폰이 자동으로 Bluetooth 페어링 모드를 해제합니다.

일부 오디오 앱에서는 IO 헤드폰을 재생 장치로 분명하게 선택해야 할 수 있습니다.

블루투스 연결이 이루어질 때 헤드폰이 USB 연결을 통해 오디오를 재생하고 있다면 Bluetooth 연결이 우선합니다.



3. DALI IO 헤드폰 사용하기



3.3 유선 연결

아날로그 오디오 연결
미니 잭 케이블을 사용하여 일반 헤드폰 출력이 있는 장치에 IO 헤드폰을 연결할 수 있습니다.

- 제공된 케이블을 왼쪽 헤드폰 컵의 소켓과 소스 장치의 헤드폰 소켓에 연결하기만 하면 됩니다.

미니 잭 케이블 연결을 통해 오디오를 재생하려면 IO 헤드폰을 켤 필요가 없습니다. 그렇게 때문에 배터리를 다소 모해도 이 패시브 모드에서 사용할 수 있습니다. 하지만 최적의 음질을 위해서 항상 액티브 모드에서 사용하는 것이 가장 좋습니다.


참고

헤드폰을 패시브 모드로 사용하면 IO-6 잡음 제거 기능이 작동하지 않고 헤드폰 음질이 약간 떨어질 수 있습니다.

미니 잭 플러그를 삽입할 때 헤드폰이 Bluetooth 또는 USB 연결을 통해 오디오를 재생하고 있다면 미니 잭 연결이 우선합니다.



3. DALI IO 헤드폰 사용하기



3.3 유선 연결

USB 연결

노트북 또는 데스크톱 컴퓨터에 USB 연결을 통해 IO 헤드폰에서 오디오를 재생할 수 있습니다.

- 적절한 USB 케이블을 오른쪽 헤드폰 컵의 소켓과 컴퓨터 USB 소켓에 연결하기만 하면 됩니다.

컴퓨터에서 헤드폰을 USB 오디오 출력 장치로 사용할 수 있습니다.


참고

컴퓨터 USB 소켓에 적절한 전원 공급 장치가 달려 있다면 연결되어 있는 동안 헤드폰 배터리가 충전됩니다.

미니 잭 및 Bluetooth 오디오가 USB 오디오보다 우선합니다. 헤드폰 미니 잭 연결이 이루어지거나 Bluetooth 오디오가 재생되면 USB 오디오가 음소거됩니다.



3. DALI IO 헤드폰 사용하기



3.4 DALI IO 헤드폰 제어하기

헤드폰을 Bluetooth를 통해 오디오 장치에 연결하면 오른쪽 헤드폰 컵의 가운데 패널에 있는 버튼을 통해 오디오 재생을 제어할 수 있습니다. Bluetooth 오디오 장치가 스마트폰이면 이 버튼을 사용하여 전화를 받거나 끝낼 수도 있습니다.

- 버튼을 한 번 누르면 오디오를 재생 또는 일시 중지하거나 전화를 받거나 끊을 수 있습니다.
- 버튼을 두 번 연속 빠르게 누르면 오디오 재생이 다음 트랙으로 건너됩니다.
- 버튼을 세 번 연속 빠르게 누르면 오디오 재생이 이전 트랙으로 건너됩니다.
- 버튼을 길게 누르면 스마트폰 버추얼 어시스턴트(예 : Siri, Google Assistant)가 작동합니다. 버튼을 한 번 누르면 버추얼 어시스턴트가 해제됩니다.

Bluetooth 및 USB 오디오 소스의 헤드폰 볼륨은 오른쪽 헤드폰 컵의 외부 링에 달린 버튼을 통해 제어됩니다.

- 외부 링의 윗면을 눌러 헤드폰 볼륨을 높입니다.
- 외부 링의 아랫면을 눌러 헤드폰 볼륨을 낮춥니다.




참고

재생/일시 중지, 다음, 이전 컨트롤은 USB 연결을 통해 지원되지 않습니다.



3. DALI IO 헤드폰 사용하기



3.5 잡음 제거(10-6에만 해당)

10-6 헤드폰은 일반적인 도시 소음 및 항공기 기내 소음과 같은 주변 소음의 장애를 크게 줄일 수 있는 액티브 소음 제거(ANC) 기술을 채택하고 있습니다.


또한 10-6 소음 제거 기술은 주변 소리가 방해받지 않고 헤드폰을 통과할 수 있게 해주는 투명화 옵션이 있습니다. 이 투명화 옵션을 사용하면 헤드폰을 벗지 않고도 대화나 중요한 주변 소리를 들을 수 있습니다.

소음 제거는 오른쪽 헤드폰 컵 가장자리에 있는 누름 버튼으로 제어합니다.

- 버튼을 한 번 누르면 완전 소음 제거 기능이 작동하고 한 번 더 누르면 투명화 옵션이 선택됩니다.
- 버튼을 다시 한 번 누르면 소음 제거 및 투명화 기능이 해제됩니다.



4. DALI IO 헤드폰 유지 관리하기



이어 패드를 시계 반대 방향으로 돌려 분리할 수 있습니다.

이어 패드와 하우징의 표시를 사용하여 이어 패드를 올바르게 맞춥니다.

4.1 이어 패드

IO 헤드폰 이어 패드는 청소 또는 교체를 위해 제거할 수 있습니다. 이어 패드는 베이어닛 피팅을 통해 부착됩니다.

- 이어 패드를 제거하려면 시계 반대 방향으로 돌려 헤드폰 컵에서 들어 올리기만 하면 됩니다.

교체용 이어 패드는 현지 DALI 판매점 또는 대리점을 통해 주문하거나 DALI 웹사이트(www.dali-speakers.com)에서 직접 주문할 수 있습니다.

4.2 청소

헤드폰을 청소해야 할 경우 보풀이 없는 부드러운 천으로 표면을 닦으십시오. 잘 지워지지 않는 자국에는 약하게 적신 천을 사용할 수 있지만 헤드폰이 젖지 않도록 하는 것이 중요합니다. 연마제 또는 솔벤트 계열의 세정액 사용은 권장하지 않습니다.

참고

이어 패드를 다시 장착할 때는 이어 패드를 찰칵하는 소리가 두 번 날 때까지 시계 방향으로 끝까지 돌립니다. 이어 패드를 잘못 장착하면 헤드폰 저음 재생 및 소음 제거 성능이 영향을 받습니다.

4. DALI IO 헤드폰 유지 관리하기

4.3 다시 시작 및 초기화



헤드폰이 비정상적으로 작동하는 경우 언제든지 다시 시작하거나 경우에 따라 공장 설정으로 초기화해야 할 수 있습니다.

- 헤드폰을 다시 시작하려면 헤드폰이 켜진 상태에서 작은 핀 (예: 페이퍼 클립)을 사용하여 오른쪽 이어 컵에 있는 초기화 버튼을 2초 동안 길게 누릅니다.

헤드폰을 다시 시작하더라도 Bluetooth 장치 메모리는 유지됩니다.

- 헤드폰을 공장 설정으로 되돌리려면 헤드폰이 켜진 상태에서 볼륨 업 버튼과 다운 버튼을 길게 누르는 동시에 전원 스위치를 Bluetooth 페어링 위치로 밀니다.

헤드폰이 Bluetooth 장치가 기억되지 않은 공장(미사용) 설정에서 다시 시작됩니다.



참고

헤드폰의 작동 또는 성능과 관련하여 궁금한 점이 있다면 DALI 지원 부서 (www.dali-speakers.com)에 문의하십시오.

